

Bien monter ta tente

- Pour le choix du terrain, évite :
 - les grands arbres qui pourraient attirer la foudre,
 - les résineux qui endommagent le double-toit,
 - les cuvettes où l'eau de ruissellement s'accumulera ; un terrain en pente très douce retient moins l'humidité.
- Oriente la tente parallèlement aux vents dominants. Les piquets risquent davantage d'être arrachés si la tente est prise de flanc par le vent.
- Quand l'endroit est choisi, enlève les pierres, ronces et branchages qui risqueraient de crever le tapis de sol.
- Creuse un fossé d'environ 10 cm de profondeur sur 20 cm de large à l'aplomb des bords du double-toit. Il reçoit l'eau qui dégouline de la toile. Dans un angle, le fossé débouche sur un puisard.
- Durant la nuit, les tendeurs mouillés par l'humidité vont se rétrécir. Il faut donc les détendre un peu si l'on ne veut pas risquer de détériorer la toile ou les coutures. Même précaution en cas de pluie.
- Enfonce les piquets obliquement (à 45° du sol), à une distance telle que les tendeurs prolongent exactement l'inclinaison de la toile. Si un piquet est trop près, le mur n'est pas tendu ; si un piquet est trop loin, le mur ne touche pas le sol.